

Общество с ограниченной ответственностью  
Центрмонтажавтоматика

Общество с ограниченной ответственностью  
Центрмонтажавтоматика

Штуцер М20х1,5-К1/2 12х18н10т

Штуцер М20х1,5-К1/2 12х18н10т

ПАСПОРТ

№

ПАСПОРТ

№

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление, МПа(кг/см) 20(200)

Рабочая среда - нейтральная к материалам основных деталей

Температура рабочей среды, град не более 120

Температура окружающей среды, град от -60 до +40

Материал 12х18н10т

Климатическое исполнение УХЛ

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Штуцер М20х1,5-К1/2 12х18н10т

Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес

### 4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

### 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделия соответствуют признаны годными к эксплуатации.

Контролёр \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО Центромонтажавтоматика

300016, Тула, ул. Новотульская,16

(4872)28-10-21, info@npocma.com, http://npocma.com

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление, МПа(кг/см) 20(200)

Рабочая среда - нейтральная к материалам основных деталей

Температура рабочей среды, град не более 120

Температура окружающей среды, град от -60 до +40

Материал 12х18н10т

Климатическое исполнение УХЛ

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Штуцер М20х1,5-К1/2 12х18н10т

Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес

### 4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

### 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделия соответствуют признаны годными к эксплуатации.

Контролёр \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО Центромонтажавтоматика

300016, Тула, ул. Новотульская,16

(4872)28-10-21, info@npocma.com, http://npocma.com



